INBETRIEBNAHME ASSISTENT

TR5-Version 2

HM V2.0

Inbetriebnahmeassistent				
initiale Grundeinste	ellungen			
Hallen-Nr.:	01234679	Menü-Modus:	Profi	
Geräte-Nr.:	000000012	Sicherheitslevel:	hoch	
		Administrator Passwort :	#	
		Öffnungszeit von:	Öffnungszeit bis:	
Aufstellort:	Halle 🔻	06 Uhr 🔻	22 Uhr 🔻	
S ସ	perrzeiten aktivieren	Beginn Sperrzeit 22 Uhr 💌	Ende Sperrzeit 06 Uhr	
Alle Werte übernehmen und Inbetriebnahme abschliessen				
		<< Zurück Weite	r >> Abbruch	



Inbetriebnahme Assistent

Der Inbetriebnahme Assistent hilft Ihnen bei der Erstinbetriebnahme des Gerätes. Sie werden durch die einzelnen Inbetriebnahmeschritte geleitet. Dabei werden die Routinen nacheinander, teilweise automatisch abgearbeitet. Der Assistent wird im Anschluss an die Einschaltroutine automatisch gestartet und muss vollständig durchlaufen werden. Wird vorher abgebrochen, erfolgt eine Fortsetzung an gleicher Position. Vorher bereits durchgeführte Einstellungen und Freischaltungen werden beibehalten.

Die hier gezeigten Abbildungen und deren Einstellwerte sind Beispiele.

1. Start

7

Hinweis



Datenbank-Tausch ist das zuvor verwendete Passwort wieder einzugeben und anschließend mit "ENTER" zu bestätigen.

Es wird empfohlen, nach Abschluss das werksseitige Passwort zu ändern (siehe Punkt 9).

Bei einem vorzeitigem Abbruch des Inbetriebnahme Assistenten erfolgt die Fortsetzung an gleicher Position. Vorher bereits durchgeführte Einstellungen und Freischaltungen werden beibehalten

3. Münzprüfer wird freigegeben



5. 10-Ct.-Rohr wird freigegeben

-Gerät freige	pen			
adp 10	I Cent Rohr ist freigeg	geben		

6. Akzeptor-Dispenser freigeben

Inbetriebnahmeassistent		
Gerät freigeben	Idetrieknalene assistent Gerät freigeben	
AKZEPTOR/DISPENSER wird freigegeben		Tridetriehnahmeassistent
	F_DD	Gerät freigeben Verschlüsselungs-Technologie. Eine Unterbrechung der Kommunikation zwischen Dispenser und CPU wurde festgestellt. Abhilfe: Staplerkasse raus/rein

7. Akzeptor-Dispenser befüllen

betriebnahmeassistent	EUR-Scheintypen
Befüllung mit Scheinen	Vorgabe, welcher Banknotenwert in welches Fach im
	Dispenser abgelegt wird. Ab Werk ist Fach 1 für die
Scheine-Zuordnung ändern	10€ Banknote, Fach 2 für die 20€ Banknote und Fach
EUR-Scheintypen Füllhöhe	3 für die 50€ Banknote vorgegeben.
Fach 1: 💌 10 34	Füllhöhe (Anzahl)
Fach 2: 20 34 Zuordnungen übernehmen und Befüllung starten Befüllung starten	Hier die max. Anzahl von Banknoten im jeweiligen
Fach 3: 🔻 50 34	Fach festlegen. Ab Werk sind bei allen drei
Inbetriebmahmeassistent	Fächern 34 Stück festgelegt.
Befüllung mit Scheinen	Hinweis: Fur die Konfiguration des Dispen-
	sers durfen keine Bankhöten eingefullt sein.
Scheine-Zuordnung ändern	Inbetriebnahmessistent
EUR-Scheintypen Füllhöhe	Die Füllhöhe ist über das Tastenfeld ein-
Zuordnungen	scheine-Zuordnung ändern zugeben und mit "ENTER" zu bestätigen.
Pach 2: 20 34 ubernehmen und Befüllung starten	EUR-Scheintypen Füllhöhe
Fach 3: 50 34	Fach 1: 10 34 7 8 9 0 8
	Fach 2: 20 34 Zuordnung Zuordnung
Jetzt mit dem Einführen der Scheine beginnen	Fach 3: 50 34 Betallung star 4 5 6 C D
	1 2 3 🗘 Entf. E F
<< Zaráck Weit	aktuelle Dispenserbefüllung: 10 EUR
	Befüllung abgeschlossen
	< <zurück weiter="">> Abbruch</zurück>

8. Hopper / Münzröhre

Bei der Bemünzung können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Füllhöhen

Münzröhre

Füllhöhen

Für die Befüllung des 2€-Hoppers können unterschiedliche Füllhöhen eingestellt werden. Bis zum Erreichen der eingestellten Grenze wird der Hopper befüllt, danach werden weitere Münzen in die Kasse geleitet.

Hopperfüllmenge			
Einstellungen	voll/125/250/500/man.		
ab Werk	500		

Die Füllhöhe der Münzröhre kann nicht geändert werden.

Hinweis

Nach Auswahl der Hopper-Auffüllvariante den Button "Befüllung starten" betätigen, erst danach mit der Befüllung beginnen.

Hopper-Auffüllvariante

1 Münzen werden über den Münzprüfer eingeworfen .

2 Bei der Variante "In den Hopper/Röhre werfen und Wert eintragen" wird die Anzahl der einzugebenden Münzen eingetragen und die Münzen direkt in den Hopper/Münzröhre gefüllt.

2 EUR-Hopper Anzahl	 in den Hopper/Röhre werfen und Wert eintragen in den Hopper werfen und per Waage messen 		
	Befüllung starten Befüllung beenden		
	Hinweis		
	<< Zurück Weiter >> Abbruch		

Hopper-Auffüllvariante

über Münzprüfer einwerfen

Münzröhre 55 2 EUR-Hopper Anzahl 500	© über Münzprüfer einwerfen			
	← in den Hopper/F ← in den Hopper v	Röhre werfen und Wer verfen und per Waage	t eintragen : messen	
		Befüllung starten	Befüllung beenden	
		[



Bei der Variante "In den Hopper werfen und per Waage messen" können die Münzen direkt in den Hopper gefüllt werden. Die Höhe der Befüllung wird über die Hopperwaage ermittelt. Die Befüllung der Münzröhre erfolgt über direkten Ein-

Die Befullung der Munzrohre erfolgt über direkten Einwurf.

Füllhöhen Münzröhre 55	C über Münzprüfer	ante einwerfen	
2 EUR-Hopper Anzahl	 r in den Hopper/Röhre werfen und Wert eintragen r in den Hopper werfen und per Waage messen 		
alduelle Münchefüllt		Befüllung starten	Befüllung beenden
aktuelle Munzberuilt	ing: 4.00 EUR		
	<	< Zurück Weiter >	Abbruch

9. Grundeinstellungen

Im letzten Schritt des Inbetriebnahme Assistenten können diverse Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Inbetriebnahmeassistent rinitiale Grundeinstellungen				
Hallen-Nr.: 01234679	Menü-Modus: 2 Profi			
Geräte-Nr.: 0000000012	Sicherheitslevel: hoch			
1	Administrator Passwort : #			
Aufstellort: Halle	Öffnungszeit von: Öffnungszeit bis: 06 Uhr 22 Uhr			
Beginn Sperrzeit 3 Ende Sperrzeit Sperrzeiten aktivieren 22 Uhr 06 Uhr				
4 O Alle Werte übernehmen und Inbetriebnahme abschliessen				
	< Zurück Weiter >> Abbruch			

1 Hallen-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine achtstellige Nummer kann eingegeben werden.

Hallen-	Nr :	000000	00 (8)	012	34567	
7	8	9			A	В
4	5	6			С	D
1	2	3	\$	Entf.	E	F
(D		÷	<i>→</i>	4	à

Geräte-Nr.

Mit Berühren des Eingabefeldes wird der rechts dargestellte Ziffernblock eingeblendet und eine zehnstellige Nummer kann eingegeben werden.

Aufstellort Es kann zwischen Halle und Gaststätte gewählt werden.

2 Über "Menü-Modus" können fest vorgegebene Werte an das Gerät übergeben werden. Diese Voreinstellungen sind abhängig vom gewählten Modus/Sicherheitslevel (siehe nächste Seite). Bei Wahl des Easy-Modus mit dem entsprechenden Sicherheitslevel können anschließend keine Einstellungen im Servicemenü vorgenommen werden. Dieses ist erst wieder möglich nach einer Umstellung auf den Profi-Modus. Das Administrator Passwort kann hier ebenfalls vorgegeben werden.

3 Öffnungszeit von / bis (00-23)

Ist ein Spielgerät außerhalb der eingestellten Öffnungszeit eingeschaltet und wird es während dieser Zeit nicht bespielt, wird es als ausgeschaltet bewertet.

Ab Werk: Öffnungszeit von: 00; Öffnungszeit bis: 00 (Einstellung entspricht 24h Öffnungszeit)

Sperrzeiten: Einstellen von Sperrzeiten. Während dieser Zeit ist das Gerät nicht bespielbar. Ab Werk: *Keine Sperrzeit aktiv*

4 Mit Berühren dieser Touch-Fläche wird die Inbetriebnahme abgeschlossen

10. Übersicht Sicherheitseinstellungen

	ab Werk			
	PROFIMODUS	EASYMODUS (HOCH)	EASYMODUS (MITTEL)	EASYMODUS (NIEDRIG)
EMP-Alarm	Level 2	Level 3	Level 2	ausgeschaltet
Scheinsofortabzug	AUS	EIN	AUS	AUS
Scheinannahmeverz	AUS	EIN	AUS	AUS
Rückwärtsprüfung	AUS	EIN	AUS	AUS
Hoppersicherheit (Level)	Level 2	Level 3	Level 1	Level AUS
Erhöhte Sicherheit (Akzeptor)	AUS	EIN	AUS	AUS
Sofortabzug	AUS	EIN	AUS	AUS
Sicherheitsstufen	EMP ohne Ll (bei GSG mit Fadenklappe)	EMP ohne Ll (bei GSG mit Fadenklappe)	EMP mit Ll (bei GSG mit Fadenklappe)	EMP mit Ll (bei GSG mit Fadenklappe)

Einstellungen im EASYMODUS (hoch - mittel - niedrig) können nach dem Beenden des Inbetriebnahme-Assisitenten nicht mehr geändert werden. **Spätere Änderungen / Anpassungen sind nur im PROFIMODUS möglich.**

Erläuterungen zu den verschiedenen Einstellungen finden Sie auf der nächsten Seite.

11. Erläuterungen zu den Sicherheitseinstellungen

EMP-Alarm

Die Münzprüfer haben eine interne Überwachungslichtschranke, die bei einer evt. Fadenmanipulation eine Fehlfunktion signalisiert.

EMP-Alarm	
Einstellungen	Level1/Level2/Level3/ausgesch.
ab Werk	<i>Level 2 / ausgeschaltet</i> (bei Geräten mit Fadenklappe im Münzdurchlauf)

Level1: Fehlfunktion muss 1x erkannt werden, damit ein Alarmton ausgegeben wird.

Level2: Fehlfunktion muss 2x erkannt werden, damit ein Alarmton ausgegeben wird.

Level3: Fehlfunktion muss 3x erkannt werden, damit ein Alarmton ausgegeben wird.

ausgeschaltet: keine Überwachung

Scheinsofortabzug (nur für Merkur Dispenser 100, nicht für MD100 Stapler/Fallkasse)

AUS = Der Abzug erfolgt, wenn die Banknote ausgegeben wird. Bei einem Fehler während der Banknotenauszahlung erfolgt die Auszahlung des noch verbleibenden Betrags in Münzen.

Scheinsofortabzug	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

EIN = Der Abzug erfolgt sofort nach Einleiten der Rückgabe.

Scheinannahmeverzögerung

Nach Eingabe einer Banknote wird bis zur nächsten Banknoteneingabe eine Wartezeit eingelegt. Während dieser Zeit ist die Annahme weiterer Banknoten gesperrt.

Scheinannahmeverzögerung	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

Verzögerungszeiten:

Bei	Eingabe	von	5€	 2 Minuten Pause
Bei	Eingabe	von	10€	 4 Minuten Pause
Bei	Eingabe	von	20€	 4 Minuten Pause
Bei	Eingabe	ab	50€	 4 Minuten Pause

ckwärtsprüfung aus

Rückwärtsprüfung (Merkur Dispenser 100)

AUS = Keine Prüfung bei der Banknotenausgabe.

EIN = Zusätzliche Prüfung der Banknote bei der Ausgabe.

Ab Werk AUS; Mit Betätigen des Button "aendern" wird auf EIN/AUS geschaltet.

Hoppersicherheit

(WH Hopper und Azkoyen Hopper mit Waage)

Sicherheitslevel 0 (ab Werk) Standardeinstellung. Es wird kein Warnhinweis ausgegeben.

Sicherheitslevel 1

Es wird nach jeder Auszahlung überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist.

Einstellung ab Werk: 10 Münzen

Sicherheitslevel 2

Es wird ständig überprüft und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist. Einstellung ab Werk: 10 Münzen

Sicherheitslevel 3

Es wird ständig überprüft -auch während einer

laufenden Hopperauszahlung- und eine Meldung (siehe unten) ausgegeben, wenn die Differenz der registrierten zu den gemessenen Münzen größer dem eingestellten Wert (5-100 Münzen) ist. Einstellung ab Werk: 10 Münzen

Sicherheitslevel AUS

Die Sicherheitsüberwachung des Hoppers wird deaktiviert.

Es wird empfohlen diese Einstellung ausschließlich zur Fehleranalyse zu verwenden.

Meldung bei Hopperdifferenzen des 2EU WH-Hopper

- 1. Auf dem Schirm erscheint **FOUL**
- 2. Ein Alarmton wird ausgegeben
- 3. Eine Einschaltroutine wird durchgeführt
- 4. Die Meldung 2,00 EUR Münzen fehlen wird ausgegeben

Der Servicetechniker muss diese Meldung quittieren. Dazu 1x den Servicebetrieb aufrufen. Ab hier rechnet das System mit dem neuen Füllstand.

!!! ACHTUNG !!! Hopperdifferenz Hopperinhalt: 2,00 = 24,00 EU -----NEU : 24,00 EU ALT : 44,00 EU

Normalspiel: 2706 14:55-15:06 1102 01 H- 0010 0000 20,00

Hoppersicherheit : Sicherheitslevel ok Hoppersicherheit : Sicherheitslevel - 0 Kein Alarm bei Münzdifferenzen Ende

Hoppersicherheit : Sicherheitslevel - 1 Anzahl der Münzdifferenz eingeben (max 100) 5 Münzen (5-100) - 5 Prüfung nach jeder Auszahlung Ende

Hoppersicherheit : Sicherheitslevel - 2 Anzahl der Münzdifferenz eingeben (max 100) 5 Münzen (5-100) - 5 Ständige Überprüfung von Münzdifferenzen Ende

loppersicherheit : Sicherheitslevel - 3 Anzahl der Münzdifferenz eingeben (max 100) 5 Münzen (5-100) - 5 Ständige Überprüfung von Münzdifferenzen Auch während laufender Auszahlung Ende



Erhöhte Sicherheit

Für Akzeptoren ab der Firmware-Version V4.2 kann die Manipulationssicherheit durch Einschalten dieses Menüpunktes erhöht werden.

Erhöhte Sicherheit	
Einstellungen	ein / aus
ab Werk	aus

Sofortabzug (nur bei Geräten mit Röhrenmünzeinheit)

In der Münzeinheit wird die Geldmenge ständig über Lichtschranken kontrolliert, auftretende Veränderun-

gen werden registriert. So auch beim Auszahlvorgang.

Im Standardprogramm -Auszahlkontrolle durch Lichtschranke- wird der Münzwert vom Speicher abgezo-

Sofortabzug	
Einstellungen	aus / ein
ab Werk	aus

gen, sobald das Gerät das fallende Münzstück durch den Sensor erkannt hat.

Hinweis

Nach einem Programmupdate oder Initialisieren ist die Werkseinstellung vorgegeben - Sofortabzug "AUS".

Sicherheitsstufen (nur bei Geräten mit Fadenklappe im Münzdurchlauf)

Die Münzprüfer haben eine interne Überwachungslichtschranke, die eine evt. Fadenmanipulation erkennt.

Ist auf *"EMP mit LI"* geschaltet, werden die Münzlaufzeiten zwischen der EMP-LI (Überwachungslichtschranke im EMP) und der Fadenfoullichtschranke im Münzdurchlauf des Gerätes ausgewertet und bei

Sicherheitsstufen	
Einstellungen	EMP ohne LI / EMP mit LI
ab Werk	EMP mit LI

einem Fehlverhalten eine Alarmmeldung ausgegeben. Bei Geräten mit einer Hoppermünzeinheit ist keine Fadenfoullichtschranke im Münzdurchlauf vorhanden und daher diese Einstellung nicht möglich.



adp Gauselmann GmbH Merkur Allee 1-15 32339 Espelkamp

Telefon 05772 / 49-0 Telefax 05772 / 49-165 www.adp-gauselmann.de

Service	
Technische Hotline:	05741 / 273 273
Teiledienst:	05741 / 273 273
Mo Fr. von 8.00 Uhr - 2	0.00 Uhr und Sa. von 10.00 Uhr - 16.00 Uh

Fax:

05741 / 273 366

Zentrale *Telefon:*

Fax:

05741 / 273-0 05741 / 273 108

